

Universal Battery &Solar Charger Instructions

For Tablets and Handheld Electronics

support@voltaicsystems.com




Battery: 1. DC In **2.** Power On Button (turns off automatically) **3.** Low Power USB Port for phones **4.** High Power USB Port for tablets **5.** Charge Indicator

Batterie: 1. D'alimentation CC **2.** Bouton d'alimentation **3.** Port USB pour les téléphones **4.** Port USB pour tablettes **5.** Indicateur de charge

Akku: 1. DC-Eingang **2.** Ein/Aus-Taste **3.** Low Power USB-Anschluss für Handys **4.** High Power USB-Anschluss für Tabletten **5.** Ladeanzeige

Batería: 1. En CC **2.** Botón de encendido **3.** Puerto USB para teléfonos **4.** Puerto USB para las tabletas **5.** Indicador de carga



Adapters and Cables: 1. USB Out Cable **2.** Power In Cable **3.** Adapters

Câbles et Adaptateurs: 1. Câble USB Out **2.** Câble USB In **3.** Adaptateurs

Adapter und Kabel: 1. USB-Ausgangskabel **2.** USB-Eingangskabel **3.** Adapter

Adaptadores y Cables: 1. Cable de salida USB **2.** Cable de entrada USB **3.** Adaptadores




Charge Device with Adapter and USB Out Cable: hold Power On Button 2 seconds. Use Low Power Port for phones.

Charger un appareil avec adaptateur et câbl USB Out: maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Utilisez un port USB puissance faible pour les téléphones

Gerät mit Adapter und USB-Ausgangskabel laden: Ein/Aus-Taste 2 s gedrückt halten. Verwenden Low Power USB-Anschluss für Mobiltelefone

Cargar aparato con adaptador y cable de USB: mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. El uso d baja potencia puerto USB para teléfonos.




Charge Device with Manufacturer's USB Cable: hold Power On Button 2 seconds. Use High Power Port for tablets.

Charger un appareil avec le câble USB du fabricant : maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Utilisez High Power Port pour tablettes.

Gerät mit USB-Kabel des Herstellers laden: Ein/Aus-Taste 2 s gedrückt halten. Verwenden Sie High Power USB-Anschluss für Tabletten.

Cargar aparato con cable USB del fabricante: mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. El uso de alta potencia de Puerto para las tabletas.




Charge Indicator: Battery LEDs light sequentially when charging; disconnect & hold Power On Button to test charge level.

Indicateur de charge: les LED s'allument consécutivement pendant la charge ; débrancher et maintenir le bouton d'alimentation pour contrôler le niveau de charge.

Ladeanzeige: Beim Laden leuchten die LEDs nacheinander auf. Zum Testen des Ladestands Kabel abziehen und Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Indicador de carga: los LED se encienden de manera secuencial al cargar; desconecte y mantenga presionado el Botón de Encendido para probar el nivel de carga.




Charge Battery with Manufacturer's Charger and Power In Cable

Charge de la batterie avec le chargeur du fabricant et câble USB In

Laden Sie den Akku mit Hersteller-Ladegerät und USB-Eingangskabel

Carga de la batería con el cargador del fabricante y el cable de entrada USB



Point Panels at Sun to Charge Battery: With 8 Watts, charges in 10 hours of direct sun. Open compartment to keep battery cool.

Charger la batterie avec les panneaux pointés vers le soleil: avec 8 Watts à la sortie des panneaux solaires, charge en 10 heures au soleil.

Zum Aufladen des Akkus Modul zur Sonne ausrichten: Bei 8 Watt Modulleistung ist der Ladevorgang nach 10 Stunden direkter Sonnenbestrahlung abgeschlossen.

Dirija los paneles hacia el sol para cargar la batería: se carga en 10 horas de exposición directa al sol.




Charge Battery from USB Port with USB In Cable: Charges in 18-20 hours.

Charger la batterie depuis un port USB avec câble USB In: charge en 18-20 heures.

Akku über USB-Anschluss mit USB-Eingangskabel laden: nach 18-20 Stunden aufgeladen.

Cargar batería desde puerto USB con cable de entrada USB: carga en 18-20 horas.



Canon
LP-E5

Charge Camera Battery w/ Optional Cradle & Adapter: Switch solar panels to 12V (for 7.4V battery)

Charger une batterie d'app. photo avec adaptateur et socle optionnel : basculer les panneaux solaires en 12 V (batterie de 7,4V).

Kamera-Akku mit optionaler Dockingstation und Adapter laden: Solarmodul auf 12 V umschalten (für 7,4 V-Akku)

Cargar batería de cámara con base y adaptador opcionales: cambie los paneles solares a 12 V (para una batería de 7,4V)

(Only for Solar Charger)

Specifications, Caractéristiques, Technische Daten, Especificaciones

Battery: Li-Poly, 10,600mAh, 39 Watt hrs Output=5.5V, 600mA and 5V, 2A; Input=5-12V, up to 2A

Solar Panels (Solar Charger only): Monocristalline cells, 8 Watts, 6 Volts, 1.3A

⚠ Discharge and charge fully every 5 months to preserve battery life
Store between -20º to 35ºC (-4º to 95ºF). Charge between 0º to 45ºC (32º to 113ºF). Do not expose the battery to high heat or direct flame.
Dispose of properly. Do not throw in trash or incinerate.
Do not get battery wet, store in high humidity or otherwise short circuit.
Do not disassemble or tamper with battery.

⚠ Décharger et charger et complètement tous les 5 mois
Stocker entre -20 °C et 35 °C Charger entre 0 °C et 45 °C. Ne pas mettre la batterie en contact direct avec une flamme.
Ne pas immerger la batterie dans l'eau ni court-circuiter d'une autre manière.
Éliminer de façon appropriée. Ne pas jeter aux ordures ni incinérer.
Ne pas démonter ni altérer la batterie.

⚠ Alle 5 Monate vollständig auf- und entladen
Lagertemperatur -20 °C - 35 °C, Ladetemperatur 0 °C – 45 °C
Akku auf keinen Fall direktem Feuer aussetzen.
Akku nicht in Wasser tauchen oder auf andere Weise kurzschließen.
Ordnungsgemäß entsorgen.
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen oder verbrennen.
Akku nicht zerlegen oder manipulieren.

⚠ Descargar y cargar completamente cada 5 meses
Almacenar a temperaturas entre -20 °C - 35 °C. Cargar a temperaturas entre 0 °C – 45 °C. No exponer la batería a fuego directo.
No sumerja la batería en agua, o de lo contrario se producirá un cortocircuito.
Deseche la batería adecuadamente. No la lance a la basura ni la incinere.
No desarme ni intente abrir la batería.

